

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

Способ замены составного фильтра (предварительный+угольный):

Отключите питание прибора, нажав на переключатель на задней части прибора и выдернув шнур из розетки (рис 1, 2, 3, 4, 5 и 6 представлены ниже)

1. Возьмитесь за переднюю крышку прибора, просунув пальцы в отверстия входа воздуха; потяните крышку на себя, отсоединив от магнита на приборе (находится на нижней части).
2. Теперь потяните крышку на себя и чуть выше, чтобы снять её с зацепов, находящихся в верхней части прибора.
3. Достаньте составной фильтр, потянув за ленточки в левой и правой части фильтра
4. Вставьте новый составной фильтр в корпус.
5. Возьмите переднюю крышку и соедините её с зацепами, находящимися в верхней части корпуса.
6. Наденьте крышку, соединив магнитные элементы прибора и крышки, находящиеся в их нижних частях.

