

Уход и эксплуатация

Очистка датчика пыли

Если индикатор указывает на то, что произошла ошибка качества воздуха, откройте заднюю панель датчика и пропылесосьте его. Возможно, он забился пылью.

Очистка бокса для фильтра

Для хорошей очистки воздуха и его вентиляции, можно пропылесосить вентиляционные отверстия и все стеночки от пыли, или же, используя мягкую тряпочку, слегка протереть их.

Очистка крыльчатки

Поверните против часовой стрелки верхнюю решетку крыльчатки и откройте ее. Откройте крышечку, чтобы достать нижнюю крыльчатку и очистить ее.

Внимание: вращайте крыльчатку по часовой стрелке, для того, чтобы закрутить ее.



Прежде чем выполнять вышеуказанные действия, убедитесь, что вы выключили устройство и отключили его от питания.

Особые указания

Транспортировка:

- При транспортировке, необходимо выключить устройство и отключить его от питания
- Положите устройство на бок и закрепите его, чтобы оно не тряслось, не падало или не разбилось.

Установка:

- Прежде чем включать устройство убедитесь, что крыльчатка или задняя панель воздухоочистителя установлены
- Отверстия для входа воздуха в устройство должны находиться на расстоянии 20см и более от стен.

Питание:

- Не скручивайте, не сгибайте кабель питания, иначе провода кабеля могут остаться оголенными или же совсем поломаться.
- При выключении/включении питания, не тяните кабель питания
- Пожалуйста, не подключайте кабель питания к неподходящей розетке
- Пожалуйста, не подключайте кабели питания других устройств в одну розетку с воздухоочистителем.

Ограничения в использовании:

- не переворачивайте, не устанавливайте на неустойчивой поверхности
- не устанавливайте устройство в помещениях с повышенной температурой и повышенной влажностью

Основная информация

Тип фильтра: HEPA-фильтр

Размеры: 240 x 520 x 240 мм

Производительность очистки воздуха: 310 куб.м/ч

Вес: 4,5 кг

Управление: дисплей на корпусе и по Wi-Fi с мобильного устройства

Дополнительная информация


Заказчик разработки: Xiaomi Communications Co., Ltd

Завод изготовитель: Beijing Smartmi Electronic Technology Co.,Ltd.

Адрес: Room1102, 11th Floor, China Resources Colorful City Office Building, No.68, Qinghezhong Street, Haidian District, Beijing, China (Китай)

Mi Air Purifier 2s

Краткое описание товара




Использование

Правильное размещение воздухоочистителя

Для хорошей очистки воздуха, при использовании устройства необходимо установить его на определенном расстоянии от стен и т.д. для того, чтобы предотвратить препятствование входа воздуха в воздухоочиститель.

Рекомендуемое расстояние до стен:

20 см и больше
10 см и больше
20 см и больше



Выключатель/выбор режима работы

нажмите кнопку для включения, быстрая смена режима. При нажатии и удерживании кнопки в течение 2 секунд, устройство выключается.

Описание дисплея

Температура окружающей среды
Уровень влажности воздуха
Состояние Wi-Fi
Режим работы
Трехцветное светодиодное кольцо



Установка мобильного приложения


В Mi магазине найдите приложение «Mi умный дом» или отсканируйте QR-код.



Подготовка к работе

1 извлечение кабеля питания

Откройте заднюю панель, с левой стороны находится упаковка, откройте ее и достаньте кабель питания




2 установка фильтра

Разблокируйте фильтр, после чего его можно извлекать → Разрежьте фильтропакет → Установите фильтр, заблокируйте его. После этого закройте панель



3 подключение питания


Подключите кабель к разъёму питания воздухоочистителя, который находится в нижней части устройства. После этого подключите устройство к питанию.



Техническое обслуживание

Замена фильтра

Менять фильтр необходимо раз в 3-6 месяцев. Фильтр надо менять, когда каждый раз при включении воздухоочистителя, загорается индикатор красного цвета и светится в течение 30 секунд.



1. Купить фильтр.
2. Установить фильтр.
3. Дополнительную информацию смотреть в разделе «Установка».
4. После замены и фильтра и его включения, нажмите на кнопку с тыльной стороны воздухоочистителя и удерживайте ее в течение 6 секунд. Когда прозвучит несколько гудков, это будет указывать на то, что замена фильтра успешно завершена. А воздухоочиститель снова начинает новый отсчет срока использования нового фильтра.

Внимание:

- Для адсорбции загрязнённого воздуха в фильтре находится древесный уголь, который может способствовать появлению кисловатого привкуса, но это нормальное явление.
- Когда воздухоочиститель адсорбирует загрязненный воздух, возможно появление специфического запаха, вы можете поместить фильтр с древесным углем в хорошо проветриваемое освещенное место на определенное время, и этот запах должен исчезнуть.

Во время использования:

- При появлении несвойственного звука, специфического запаха, повышенной температуры или при обнаружении сбоя в работе крыльчатки, необходимо сразу же выключить устройство.
- Нельзя вставлять пальцы или другие вещи в отверстия для входа и выхода воздуха.
- Размещайте воздухоочиститель подальше от волос, тканей и т.д., чтобы избежать их попадания в отверстия для входа и выхода воздуха.
- Не садитесь, не опирайтесь и не устанавливайте устройство под наклоном.
- При использовании устройства вместе с другими (топочными) обогревающими устройствами, обеспечьте хорошую вентиляцию воздуха, для избегания отравления угарным газом.