

УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Примечание

- Перед выполнением чистки устройства убедитесь, что вилка шнура питания отключена.
- Способы установки и демонтажа крышки воздухозаборника, фильтров и бака описаны на стр. 10–12.
- Во время выполнения очистки не оставляйте снятые детали без присмотра. (В противном случае о них можно споткнуться или повредить.)
- Не включайте устройство со снятым композитным фильтром HEPA. (Во внутренние части устройства может быть затянута пыль и привести к его выходу из строя.)
- Не включайте устройство со снятым дезодорирующим фильтром.
- Не включайте устройство со снятым антиформальдегидный фильтр.
- Не включайте устройство со снятым увлажняющим фильтром.
- Не включайте устройство со снятым противогрибковым фильтром.



ВНИМАНИЕ




Слейте воду после снятия лотка, не сливайте воду непосредственно из устройства.

(Может произойти короткое замыкание с последующим поражением электрическим током.)

- Не используйте моющие средства, показанные ниже. (Оксигенированный отбеливатель можно использовать только для увлажняющего фильтра).



- При использовании обработанной химическими веществами ткани, тщательно соблюдайте инструкции.



УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Способ очистки

Корпус и крышка воздухозаборника
< примерно раз в месяц >

Вытрите пыль и грязь с помощью хорошо отжатой ткани

- Не вытирайте фильтр жесткой тканью и не прилагайте больших усилий.
- При этом поверхность может быть повреждена. Вытрите вилку шнура сухой тканью.

Фильтр предварительной очистки
< примерно раз в месяц >

Промойте его водой

Вытрите грязь мягкой тканью, смоченной теплой водой или водой с нейтральным моющим средством для кухонь.

Композитный фильтр HEPA
< примерно раз в 2 недели >

Очистите переднюю часть (черного цвета) с помощью пылесоса и т. д.

- Этот фильтр имеет низкую прочность, не прилагайте к нему слишком большие усилия.
- Задняя сторона (белого цвета) не требует обслуживания.
- Не промывайте фильтр водой.



Дезодорирующий фильтр

Не требует обслуживания

- Если вокруг дезодорирующего фильтра скопилась пыль, удалите ее с помощью пылесоса и т. д.
- Никогда не промывайте фильтр водой.

Антиформальдегидный фильтр


Не требует обслуживания

- Если вокруг дезодорирующего фильтра скопилась пыль, удалите ее с помощью пылесоса и т. д.
- Никогда не промывайте фильтр водой.

Датчик загрязнения
< примерно раз в 3 месяца >

Вытрите грязь с линзы сухой ватной палочкой, снимите внешнюю крышку датчика загрязнения.

- ① Снимите крышку воздухозаборника.
- ② Протрите линзу сухой ватной палочкой, как показано ниже.



- Периодически протирайте линзу. (Датчик может неправильно работать при загрязнении влагой или сигаретным дымом).
- Не прикасайтесь ватной палочкой к другим частям, кроме линзы.
- Перед выполнением очистки убедитесь, что вилка шнура питания отключена.
- Для осмотра линзы можно использовать фонарик.